



### GATE TEE & LATCH SET

For patio and garden gates and shed doors • Reversible pin for right or left hand applications • Self-closing latch is easily released from either side • Padlock hole for extra security.

**To install hinge:** 1. Position hinge strap 4" from top and bottom of gate with hinge barrel overhanging edge of gate and directly over gate frame.

**NOTE:** Strap pad must be completely on post as shown. 2. Mark screws locations. 3. Drill 7/32" pilot holes. 4. Fasten hinge straps to gate with **lag** screws. 5. Assemble hinge. 6. Position gate in opening at desired height with shim blocks allowing adequate ground clearance. 7. Mark screw locations of tee pads on fence post. 8. Drill 7/32" pilot holes. 9. Fasten tee pads to post with lag screws.

**To install latch:** 1. Close gate and align latch with bar centered. 2. Mark screw locations. 3. Drill 3/32" pilot holes for latch. 4. Fasten latch with **short** screws. 5. Drill 7/64" pilot holes for bar. 6. Fasten bar with **long** screws. For outside operation: Drill hole through post and attach wire from latch to pull ring(not supplied). Self-latching: Release by raising latch. Insert padlock into hole in latch or case for extra security.

### JUEGO DE «T» Y PESTILLO PARA PORTON

Pour portails de patio et de jardin et portes de remises • Broche réversible pour applications à gauche ou à droite • Loquet à fermeture automatique facile à ouvrir de chaque côté • Orifice pour cadenas, pour une plus grande sécurité.

**Pour installer la charnière:** 1. Positionnez la penture à environ 4"(101mm) du haut et du bas du portail, la patte de la charnière dépassant du bord du portail et reposant directement sur l'huissier du portail. **REMARQUE:** La patte doit reposer complètement sur le poteau, comme indiqué. 2. Indiquez l'emplacement des vis. 3. Percez des trous de positionnement de 7/32"(5mm). 4. Vissez les pattes de la penture au portail avec les vis **tire-fronds**. 5. Montez la charnière. 6. Positionnez le portail dans l'ouverture à la hauteur désirée à l'aide de cales, en laissant un espace suffisant entre le base du portail et le sol. 7. Indiquez l'emplacement des vis des blocs en T sur le poteau. 8. Percez des trous de positionnement de 7/32" (5mm). 9. Vissez les blocs en T au poteau avec les vis **tire-fronds**.

**Pour installer le loquet:** 1. Fermez le portail et alignez le verrou avec la barre centrée. 2. Indiquez l'emplacement des vis. 3. Percez des trous de positionnement de 3/32" (2mm) pour le loquet. 4. Fixez le loquet avec les vis **courtes**. 5. Percez des trous de positionnement de 7/64"(3mm) pour la barre. 6. Fixez la barre avec les vis **longues**. S'il l'agit d'un montage extérieur: percez un trou dans le poteau et attachez un fil de fer au verrou pour tirer la rondelle (non fournie). Fermeture automatique: Se déclenche en soulevant le verrou. Introduisez le cadenas dans le trou pratiqué dans le loquet ou le boîtier pour renforcer la sécurité.

### JEU DE PENTURE EN T ET LOQUET DE BARRIERE

Para portones de patio y jardín y puertas de cobertizos • Perno reversible para aplicaciones a mano derecha o izquierda • El pestillo autocerrable se abre fácilmente desde cualquier lado • Orificio para candado para mayor seguridad.

**Para instalar la bisagra:** 1. Coloque la banda de la bisagra a 4" (101mm) de los bordes inferior y superior del portón, con el barril de la bisagra sobresaliendo del borde del portón y directamente encima del marco del portón. **NOTA:** La base de la banda debe estar completamente en el poste como se muestra. 2. Marque la ubicación de los tornillos. 3. Perfore orificios pilotos de 7/32"(5mm). 4. Sujete las bandas de la bisagra al portón con los tornillos de **madera**. 5. Ensamble la bisagra. 6. Coloque el portón en la abertura a la altura deseada con bloques de cuña, dejando el espacio apropiado al piso. 7. Marque la ubicación de los tornillos de las bases «T» en el poste. 8. Perfore orificios pilotos de 7/32" (5mm). 9. Sujete las bases «T» al poste con los tornillos de **madera**.

**Para instalar el pestillo:** 1. Cierre el portón y alinee el pestillo con la barra centrada. 2. Marque la ubicación de los tornillos. 3. Perfore orificios pilotos de 3/32"(2mm) para el pestillo. 4. Sujete el pestillo con los tornillos de **cortos**. 5. Perfore orificios pilotos de 7/64" (3mm) para la barra. 6. Sujete la barra con los tornillos de **largos**. Para operación desde afuera: Perfore un orificio a través del poste y sujete un alambre del pestillo al anillo para tirar (no incluido). Autocerrable: Suelte elevando el pestillo. Inserte el candado en pestillo o el estunche para mayor seguridad.