


Threaded hole in post on back
of hook to be on top
Trou fileté du support à l'arrière du
crochet à placer en haut
El agujero roscado en el poste
al reverso de la gancho
debe ir en la parte superior

Hook
Crochet
Gancho

Hole with recess to be on top
Trou avec encastrement
à placer en haut
El agujero con la muesca debe
ir en la parte superior

Back of rail
Arrière du rail
Reverso del riel

Provided machine screw
Vis à métaux fournie
Tornillo para metales proporcionado



Machine screw for attaching hook to rail.
Vis à métaux pour fixer le crochet sur le rail.
Tornillo para metales para fijar la gancho al riel.

1. Position hook on rail. Threaded hole in post to be up. Hole in back of rail with recess to be on top.
2. Attach hook to rail with provided machine screw.
3. Repeat for additional hooks.

1. Positionnez le crochet sur le rail. Trou fileté du support à placer en haut. Trou à l'arrière du rail avec encastrement à placer en haut.
2. Fixez le crochet sur le rail à l'aide de la vis à métaux fournie.
3. Répétez pour les crochets supplémentaires.

1. Ubique la gancho sobre el riel. El agujero roscado en el poste debe estar arriba. El agujero al reverso del riel con la muesca debe ir en la parte superior.
2. Acople la gancho al riel con el tornillo para metales proporcionado.
3. Repita para ganchos adicionales.

Do-It-Yourself Installation Instructions



Wear Safety Goggles
Portez des lunettes de sécurité
Utilice gafas protectoras

140 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107
www.libertyhardware.com
1-800-542-3789
A Masco Company

When drilling into the wall, exercise care to avoid any electrical wiring or plumbing that may be located behind the wall. Damaged electrical wiring can cause electrical shock and/or fire.

Instructions for Solid Wood or Wood Stud Mount Installation

1. Place hookrail in desired location.
2. Mark mounting hole locations.
3. Drill 3/32" pilot holes.
4. Fasten hookrail using screws provided.

Note: Anchors not included. The maximum capacity for this hookrail is 35 lbs. when mounted into solid wood or wood studs.

Instructions for Drywall, Greenboard, Metal Stud, or Concrete

For applications other than solid wood or wood studs, use anchors designed for your specific application and follow manufacturer's installation instructions. The maximum capacity of hookrail will vary depending on the thickness of the wall material and type of attachment hardware used, but will never exceed 35 lbs.

Quand vous percez le mur, faites attention d'éviter les câbles électriques ou les tubes de plomberie qui peuvent se trouver dans le mur. Le câblage endommagé peut entraîner des électrochocs et/ou incendies.

Instructions pour installation sur bois massif ou montant de bois

1. Placez le rail de crochets sur l'emplacement désiré.
2. Marquez les emplacements des trous de montage.
3. Percez des avant-trous de 2,38 mm (3/32 po).
4. Fixez le rail de crochets à l'aide des vis fournies.

Remarque: Les chevilles ne sont pas comprises. La capacité maximale de ce rail de crochets est de 35 lb quand monté sur du bois massif ou des montants de bois.

Instructions pour installation sur mur de plâtre, montant métallique ou béton
Pour les applications autres que sur bois massif ou montant de bois, utilisez des chevilles conçues pour votre application particulière et suivez les instructions d'installation du fabricant.

La capacité maximale du rail de crochets dépendra de l'épaisseur du matériau du mur et du type de matériel utilisé, mais n'excédera jamais 35 lb.

Quando perfore en la pared, tenga cuidado para evitar cables eléctricos o plomería que puedan estar ubicados detrás de la pared. Cables eléctricos dañados pueden causar choques eléctricos y/o incendios.

Instrucciones de montaje para madera sólida y parales de madera

1. Coloque el riel de ganchos en la ubicación deseada.
2. Marque la ubicación de los agujeros.
3. Perfore agujeros pilotos de 3/32 pul.
4. Instale el riel de ganchos usando los tornillos suministrados.

Nota: Los anclajes no son incluidos. La capacidad máxima de este riel de ganchos es de 15

Kg. (35 libras) cuando es montado en madera sólida o parales de madera.

Instrucciones para paredes de pirca (drywall), pirca para control de humedad, parales de metal o concreto.

Para usos diferentes a madera sólida o parales de madera, use anclajes diseñados para el uso específico y siga las instrucciones de instalación del fabricante. La capacidad máxima del riel de ganchos variará dependiendo de el espesor del material de pared y del tipo de herraje de sujeción usado, pero nunca excederá 15 kg. (35 lbs.).